

ガステック

スモークチューブセット 550



刺激性・腐食性の無い白煙で 気体の流れを容易に確認

- 有害ガスおよび粒子の拡散、停滞のチェック
- 作業環境測定のスAMPLING地点の決定
- 局所排気装置の設置箇所決定およびテスト
- エアコンの性能テスト
- 室内外の気流テスト

ホームページはこちら



<https://www.gastec.co.jp/product/detail/id=5227>
使用方法の動画を掲載しています。

スモークチューブセット 550

■使用方法

- 1 本体を付属のUSB充電器に装着し充電します。



- 2 本体にゴム球を取り付けます。



- 3 発煙カートリッジのキャップを外し本体に発煙カートリッジを取り付けます。



- 4 ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球をゆっくり握って白煙を発生させます。



■製品概要

本製品の白煙はプロピレングリコールと植物性グリセリンの混合液を加熱したものです。人体に有害ではないとされていますが、白煙は吸引しないようにしてください。発煙カートリッジ1個で約500回使用できます*。

*:1秒間/回 20°C 50%R.H. 発煙の場合

■セット内容

品名	数量
発煙カートリッジ (保管用キャップ付)	1個
本体	1個
ゴム球	1個
USB充電器	1個
取扱説明書	1部

* スモークチューブセットには発煙カートリッジが1個入っています。追加で発煙カートリッジが必要な場合は、交換用発煙カートリッジ No.551(3個入/箱)をご購入ください。

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- 性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。
- 商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。

このカタログの内容は2025年9月現在です。

あらゆる気体の測定に



株式会社 **ガステック**

SINCE 1970

営業本部: 〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6
電話0467(79)3911(代) Fax.0467(79)3979
西日本営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル
電話06(6396)1041 Fax.06(6396)1043
九州営業所: 〒812-0066 福岡市東区二又瀬11-9パークサイドスクエア
電話092(292)1414 Fax.092(292)1424
ホームページアドレス: <https://www.gastec.co.jp/>

CA02550J3 25I5MP(P)