

ヘキサン検知管 No. 102L 取扱説明書の変更内容

株式会社ガステック

ヘキサン検知管 No. 102L の取扱説明書に記載している、吸引回数および吸引補正係数を変更いたします。

●取扱説明書 変更内容

<変更前>

測定範囲	4～50ppm	50～1200ppm
吸引回数 (n)	5回	1回 (基準)
吸引補正係数	1/12	1
吸引時間	約 7.5 分	約 1.5 分

<変更後>

測定範囲	3.5～9ppm*1	9～25ppm	25～50ppm	50～1200ppm
吸引回数 (n)	8回	4回	2回	1回 (基準)
吸引補正係数	0.07	0.18	0.5	1
吸引時間	約 12 分	約 6 分	約 3 分	約 1.5 分

*1) 8回吸引時は水蒸気量 7mg/L 以下 (20～25℃で RH30%以下)

物流の関係により変更前、変更後の製品が混在する場合がありますので、同封の取扱説明書をご確認のうえ測定を行っていただきますようお願いいたします。

●お問い合わせ

株式会社ガステック 営業本部

〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中 8-8-6

電話 : 0467-79-3911 FAX : 0467-79-3979