

## イソブチルアルコール検知管 No.116 取扱説明書訂正内容

株式会社ガステック

イソブチルアルコール検知管 No.116 の取扱説明書に記載している吸引補正係数と温度補正表に誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

また吸引補正係数の訂正に伴い、測定範囲も変更となります。

## ●取扱説明書訂正内容

&lt;訂正前&gt;

測定範囲	4～10ppm	10～150ppm
吸引回数 (n)	4回	2回(基準)
吸引補正係数	0.4	1

太枠は目盛範囲

読み (ppm)	真の濃度 (ppm)								
	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
150	-	-	270	195	150	130	120	110	100
130	-	-	210	165	130	115	100	90	80
100	340	230	160	120	100	90	80	75	70
70	310	155	90	80	70	65	60	55	50
50	110	80	60	55	50	45	40	38	35
30	50	43	35	33	30	28	25	23	20
10	15	13	12	11	10	9.5	9	8.5	8

&lt;訂正後&gt;

測定範囲	3.7～10ppm	10～150ppm
吸引回数 (n)	4回	2回(基準)
吸引補正係数	0.37	1

太枠は目盛範囲

読み (ppm)	真の濃度 (ppm)								
	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
150	-	-	-	-	150	128	90	84	74
130	-	-	-	400	130	111	81	75	67
100	-	-	520	200	100	85	67	62	56
70	-	600	250	120	70	60	52	47	43
50	600	250	120	75	50	43	41	37	34
30	150	80	50	35	30	28	26	25	24
10	15	14	13	12	10	9	9	9	8

お客様には大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。