

o-ジクロロベンゼン検知管 No. 127 取扱説明書の変更内容

株式会社ガステック

o-ジクロロベンゼン検知管 No. 127 の取扱説明書に記載している、温度補正表を変更いたします。

●取扱説明書 変更内容

<変更前>

読み (ppm)	真の濃度 (ppm)								
	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
300	650	560	470	385	300	205	110	87.5	65
200	600	500	400	300	200	135	70	57.5	45
100	550	437.5	325	212.5	100	75	50	42.5	35
50	375	250	125	87.5	50	40	30	27.5	25
30	250	150	50	40	30	27.5	25	22.5	20
10	20	17.5	15	12.5	10	9	8	7	6
5	8	7.5	7	6	5	4.5	4	3.5	3

<変更後>

読み (ppm)	真の濃度 (ppm)								
	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
300	-	-	830	460	300	150	106	90	62
200	-	950	550	310	200	106	80	68	50
100	610	470	280	160	100	62	50	44	36
50	300	240	140	80	50	36	34	30	26
30	180	140	80	40	30	26	24	22	18
10	60	50	30	15	10	10	10	10	8
5	30	20	15	8	5	5	5	5	4

物流の関係により変更前、変更後の製品が混在する場合がありますので、同封の取扱説明書をご確認のうえ測定を行っていただきますようお願いいたします。