

o-クレゾール検知管 No.61 取扱説明書訂正内容

株式会社ガステック

o-クレゾール検知管 No.61 の取扱説明書に記載している吸引補正係数と温度補正に誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

また吸引補正係数の訂正に伴い、測定範囲も変更となります。

●取扱説明書訂正内容

<訂正前>

測定範囲	0.4~1ppm	1~25ppm	25~62.5ppm	太枠は目盛範囲
吸引回数 (n)	4回	2回(基準)	1回	
吸引補正係数	0.4	1	2.5	

温度補正：温度補正表から目盛の読み取り値に対応する濃度を求めます

読み (ppm)	真の濃度(ppm)						
	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
25	36	29	25	24	23	22.5	22
20	28	23	20	19	18	18	18
15	20	16	15	14.5	14	14	14
10	11	10	10	9.5	9	9	9
5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1

<訂正後>

測定範囲	0.35~1ppm	1~25ppm	25~67.5ppm	太枠は目盛範囲
吸引回数 (n)	4回	2回(基準)	1回	
吸引補正係数	0.35	1	2.7	

温度補正：目盛の読み取り値に以下の温度補正係数を掛けて濃度を求めます

温度	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
温度補正係数	1.36	1.08	1.00	0.91	0.76	0.70	0.66

お客様には大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。