

酢酸検知管 No.81L 取扱説明書訂正内容

株式会社ガステック

酢酸検知管 No.81L の取扱説明書に記載している吸引補正係数と温度補正係数に誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします。

また吸引補正係数の訂正に伴い、測定範囲も変更となります。

●取扱説明書訂正内容

<訂正前>

測 定 範 囲	0.125～0.25ppm	0.25～10.0ppm	10.0～25.0ppm
吸引回数 (n)	2 回	1 回(基準)	1/2 回
吸引補正係数	1/2	1	2.5

太枠は目盛範囲

温 度	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
温度補正係数	1.3	1.2	1.1	1.05	1.0	0.95	0.9	0.85	0.8

<訂正後>

測 定 範 囲	0.125～0.25ppm	0.25～10.0ppm	10.0～ 23.0 ppm
吸引回数 (n)	2 回	1 回(基準)	1/2 回
吸引補正係数	1/2	1	2.3

太枠は目盛範囲

温 度	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
温度補正係数	1.34	1.16	1.12	1.05	1.0	1.0	1.0	0.89	0.89

お客様には大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。